

# Товары в наличии HYDROTECH

Представленная информация носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров, пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам по указанным контактам. Названия производителей или компаний, описания и фирменные наименования используются в справочных целях, а права на товарный знак являются исключительной собственностью владельца товарного знака и патента.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Минск (375)257-127-884  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижегород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12

Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Саранск (8342)22-96-24  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Ташкент (998)71-205-18-59  
Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884 Узбекистан +998(71)205-18-59  
Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [hty@nt-rt.ru](mailto:hty@nt-rt.ru) || сайт: [hydrotech.nt-rt.ru](http://hydrotech.nt-rt.ru)

Артикул	Наименование	На складе
<b>Установки обратного осмоса HYDROTECH</b>		
HT00136015	HT/RO 01-01-4-XLE Установка обратного осмоса	0,000
HT00136017	HT/RO 01-01-8-XLE Установка обратного осмоса	0,000
HT00136021	HT/RO 02-02-4-XLE Установка обратного осмоса	0,000
HT00136023	HT/RO 02-02-8-XLE Установка обратного осмоса	0,000
HT00136027	HT/RO 03-02-8-XLE Установка обратного осмоса	0,000
HT00136030	HT/RO 03-03-4-XLE Установка обратного осмоса	0,000
HT00136034	HT/RO 04-02-8-XLE Установка обратного осмоса	0,000
HT00136038	HT/RO 05-02-8-XLE Установка обратного осмоса	0,000
HT00136041	HT/RO 05-05-4-XLE Установка обратного осмоса	0,000
HT00136045	HT/RO 10-03-8-XLE Установка обратного осмоса	0,000
HT00136049	HT/RO 15-03-8-XLE Установка обратного осмоса	0,000
HT00136053	HT/RO 20-05-8-XLE Установка обратного осмоса	0,000
HT00136057	HT/RO 30-05-8-XLE Установка обратного осмоса	0,000
HT00136061	HT/RO 50-05-8-XLE Установка обратного осмоса	0,000
HT00136065	F-R02-100 S Установка обратного осмоса	0,000
HT00136066	F-R02-100 P Установка обратного осмоса	0,000
HT00136068	F-R02-200 S Установка обратного осмоса	0,000
HT00136069	F-R02-200 P Установка обратного осмоса	0,000
HT00136071	F-R02-300 S Установка обратного осмоса	0,000
HT00136072	F-R02-300 P Установка обратного осмоса	0,000
HT00136074	F-R02-400 S Установка обратного осмоса	0,000
HT00136075	F-R02-400 P Установка обратного осмоса	0,000
HT00136078	F-R04-600 S Установка обратного осмоса	0,000
HT00136079	F-R04-600 P Установка обратного осмоса	0,000
HT00136081	F-R04-1000 S Установка обратного осмоса	0,000
HT00136082	F-R04-1000 P Установка обратного осмоса	0,000
HT00136084	F-R04-1600 S Установка обратного осмоса	0,000
HT00136085	F-R04-1600 P Установка обратного осмоса	0,000
HT00136087	F-R04-3000 P Установка обратного осмоса	0,000
<b>Установки умягчения HYDROTECH</b>		
HT00136092	SSF 0835-5600SET Установка умягчения периодического действия	0,000
HT00136093	SSF 0835-5600SEM Установка умягчения периодического действия	0,000
HT00136096	SSF 0844-5600SET Установка умягчения периодического действия	0,000
HT00136097	SSF 0844-5600SEM Установка умягчения периодического действия	0,000
HT00136100	SSF 1044-5600SET Установка умягчения периодического действия	0,000
HT00136101	SSF 1044-5600SEM Установка умягчения периодического действия	0,000
HT00136104	SSF 1054-5600SET Установка умягчения периодического действия	0,000
HT00136105	SSF 1054-5600SEM Установка умягчения периодического действия	0,000
HT00136108	SSF 1248-5600SET Установка умягчения периодического действия	0,000
HT00136109	SSF 1248-5600SEM Установка умягчения периодического действия	0,000

Артикул	Наименование	На складе
HT00136112	<b>SSF 1354-5600SET</b> Установка умягчения периодического действия	0,000
HT00136113	<b>SSF 1354-5600SEM</b> Установка умягчения периодического действия	0,000
HT00136115	<b>SSF 1354-7700SET</b> Установка умягчения периодического действия	0,000
HT00136116	<b>SSF 1354-7700SEM</b> Установка умягчения периодического действия	0,000
HT00136119	<b>SSF 1465-7700SET</b> Установка умягчения периодического действия	0,000
HT00136122	<b>SSF 1665-7700SET</b> Установка умягчения периодического действия	0,000
HT00136123	<b>SSF 1665-7700SEM</b> Установка умягчения периодического действия	0,000
HT00136125	<b>SSF 1665-2850SET</b> Установка умягчения периодического действия	0,000
HT00136126	<b>SSF 1665-2850SEM</b> Установка умягчения периодического действия	0,000
HT00136129	<b>SSF 1865-7700SET</b> Установка умягчения периодического действия	0,000
HT00136130	<b>SSF 1865-7700SEM</b> Установка умягчения периодического действия	0,000
HT00136132	<b>SSF 1865-2850SET</b> Установка умягчения периодического действия	0,000
HT00136133	<b>SSF 1865-2850SEM</b> Установка умягчения периодического действия	0,000
HT00136136	<b>SSF 2160-7700SET</b> Установка умягчения периодического действия	0,000
HT00136137	<b>SSF 2160-7700SEM</b> Установка умягчения периодического действия	0,000
HT00136139	<b>SSF 2160-2850SET</b> Установка умягчения периодического действия	0,000
HT00136140	<b>SSF 2160-2850SEM</b> Установка умягчения периодического действия	0,000
HT00136142	<b>SSF 2160-2900SET</b> Установка умягчения периодического действия	0,000
HT00136143	<b>SSF 2160-2900SEM</b> Установка умягчения периодического действия	0,000
HT00136146	<b>SSF 2469-2850SET</b> Установка умягчения периодического действия	0,000
HT00136147	<b>SSF 2469-2850SEM</b> Установка умягчения периодического действия	0,000
HT00136149	<b>SSF 2469-2900SET</b> Установка умягчения периодического действия	0,000
HT00136150	<b>SSF 2469-2900SEM</b> Установка умягчения периодического действия	0,000
HT00136153	<b>SSF 3072-2850SET</b> Установка умягчения периодического действия	0,000
HT00136154	<b>SSF 3072-2850SEM</b> Установка умягчения периодического действия	0,000
HT00136156	<b>SSF 3072-2900SET</b> Установка умягчения периодического действия	0,000
HT00136157	<b>SSF 3072-2900SEM</b> Установка умягчения периодического действия	0,000
HT00136160	<b>SSF 3672-2900SET</b> Установка умягчения периодического действия	0,000
HT00136161	<b>SSF 3672-2900SEM</b> Установка умягчения периодического действия	0,000
HT00136164	<b>STC 0835-V1CITT</b> Установка умягчения периодического действия	0,000
HT00136167	<b>STF 0835-9100</b> Установки умягчения периодического действия	0,000
HT00136168	<b>STF 0835-9000</b> Установки умягчения периодического действия	0,000
HT00136170	<b>STF 0844-9100</b> Установки умягчения периодического действия	0,000
HT00136171	<b>STF 0844-9000</b> Установки умягчения периодического действия	0,000
HT00136173	<b>STF 1044-9100</b> Установки умягчения периодического действия	0,000
HT00136174	<b>STF 1044-9000</b> Установки умягчения периодического действия	0,000
HT00136176	<b>STF 1054-9100</b> Установка умягчения периодического действия	0,000
HT00136177	<b>STF 1054-9000</b> Установка умягчения периодического действия	0,000
HT00136179	<b>STF 1248-9100</b> Установка умягчения периодического действия	0,000
HT00136180	<b>STF 1248-9000</b> Установка умягчения периодического действия	0,000
HT00136182	<b>STF 1354-9100</b> Установка умягчения периодического действия	0,000

Артикул	Наименование	На складе
HT00136183	<b>STF 1354-9000</b> Установка умягчения периодического действия	0,000
HT00136185	<b>STF 1465-9100</b> Установка умягчения периодического действия	0,000
HT00136186	<b>STF 1465-9000</b> Установка умягчения периодического действия	0,000
HT00136188	<b>STF 1665-9100</b> Установка умягчения периодического действия	0,000
HT00136189	<b>STF 1665-9000</b> Установка умягчения периодического действия	0,000
HT00136190	<b>STF 1665-9500</b> Установка умягчения периодического действия	0,000
HT00136192	<b>STF 1865-9500</b> Установка умягчения периодического действия	0,000
HT00136194	<b>STF 2160-9500</b> Установка умягчения периодического действия	0,000
HT00136196	<b>STF 2469-9500</b> Установка умягчения периодического действия	0,000
HT00136197	<b>STF 3072</b> Установка умягчения периодического действия	0,000
HT00136198	<b>STF 3672</b> Установка умягчения периодического действия	0,000
HT00136203	<b>SDF 1465-2750NT 7</b> Установка умягчения непрерывного действия	0,000
HT00136204	<b>SDF 1465-2750NT 5</b> Установка умягчения непрерывного действия	0,000
HT00136208	<b>SDF 1665-2750NT 5</b> Установка умягчения непрерывного действия	0,000
HT00136209	<b>SDF 1665-2750NT 7</b> Установка умягчения непрерывного действия	0,000
HT00136212	<b>SDF 1665-2850NT 5</b> Установка умягчения непрерывного действия	0,000
HT00136213	<b>SDF 1665-2850NT 7</b> Установка умягчения непрерывного действия	0,000
HT00136217	<b>SDF 1865-2750NT 5</b> Установка умягчения непрерывного действия	0,000
HT00136218	<b>SDF 1865-2750NT 7</b> Установка умягчения непрерывного действия	0,000
HT00136221	<b>SDF 1865-2850NT 5</b> Установка умягчения непрерывного действия	0,000
HT00136222	<b>SDF 1865-2850NT 7</b> Установка умягчения непрерывного действия	0,000
HT00136226	<b>SDF 2160-2850NT 5</b> Установка умягчения непрерывного действия	0,000
HT00136227	<b>SDF 2160-2850NT 7</b> Установка умягчения непрерывного действия	0,000
HT00136230	<b>SDF 2160-2900NT 5</b> Установка умягчения непрерывного действия	0,000
HT00136231	<b>SDF 2160-2900NT 7</b> Установка умягчения непрерывного действия	0,000
HT00136235	<b>SDF 2169-2750NT 5</b> Установка умягчения непрерывного действия	0,000
HT00136236	<b>SDF 2169-2750NT 7</b> Установка умягчения непрерывного действия	0,000
HT00136240	<b>SDF 2469-2850NT 5</b> Установка умягчения непрерывного действия	0,000
HT00136241	<b>SDF 2469-2850NT 7</b> Установка умягчения непрерывного действия	0,000
HT00136244	<b>SDF 2469-2900NT 5</b> Установка умягчения непрерывного действия	0,000
HT00136245	<b>SDF 2469-2900NT 7</b> Установка умягчения непрерывного действия	0,000
HT00136249	<b>SDF 3072-2850NT 5</b> Установка умягчения непрерывного действия	0,000
HT00136250	<b>SDF 3072-2850NT 7</b> Установка умягчения непрерывного действия	0,000
HT00136253	<b>SDF 3072-2900NT 5</b> Установка умягчения непрерывного действия	0,000
HT00136254	<b>SDF 3072-2900NT 7</b> Установка умягчения непрерывного действия	0,000
HT00136258	<b>SDF 3672-2900NT 5</b> Установка умягчения непрерывного действия	0,000
HT00136259	<b>SDF 3672-2900NT 7</b> Установка умягчения непрерывного действия	0,000
HT00136263	<b>SDF 4278-3150NT 5</b> Установка умягчения непрерывного действия	0,000
HT00136264	<b>SDF 4278-3150NT 7</b> Установка умягчения непрерывного действия	0,000
HT00136267	<b>SDF 4278-3900NT 5</b> Установка умягчения непрерывного действия	0,000
HT00136268	<b>SDF 4278-3900NT 7</b> Установка умягчения непрерывного действия	0,000

Артикул	Наименование	На складе
HT00136272	<b>SDF 4882-3900NT 5</b> Установка умягчения непрерывного действия	0,000
HT00136273	<b>SDF 4882-3900NT 7</b> Установка умягчения непрерывного действия	0,000
HT00136278	<b>SDC 1465-V1CIDM 5</b> Установка умягчения	0,000
HT00136279	<b>SDC 1465-V1CIDM 7</b> Установка умягчения	0,000
HT00136283	<b>SDC 1665-V1CIDM 5</b> Установка умягчения	0,000
HT00136284	<b>SDC 1665-V1CIDM 7</b> Установка умягчения	0,000
HT00136288	<b>SDC 1865-V125CIDM 5</b> Установка умягчения	0,000
HT00136289	<b>SDC 1865-V125CIDM 7</b> Установка умягчения	0,000
HT00136292	<b>SDC 1865-V1CIDM 5</b> Установка умягчения	0,000
HT00136293	<b>SDC 1865-V1CIDM 7</b> Установка умягчения	0,000
HT00136297	<b>SDC 2160-V125CIDM 5</b> Установка умягчения	0,000
HT00136301	<b>SDC 2162-V125CIDM 7</b> Установка умягчения	0,000
HT00136304	<b>SDC 2162-V15CIDM 5</b> Установка умягчения	0,000
HT00136305	<b>SDC 2162-V15CIDM 7</b> Установка умягчения	0,000
HT00136309	<b>SDC 2472-V125CIDM 5</b> Установка умягчения	0,000
HT00136310	<b>SDC 2472-V125CIDM 7</b> Установка умягчения	0,000
HT00136313	<b>SDC 2472-V15CIDM 5</b> Установка умягчения	0,000
HT00136314	<b>SDC 2472-V15CIDM 7</b> Установка умягчения	0,000
HT00136317	<b>SDC 3072-V15CIDM 5</b> Установка умягчения	0,000
HT00136318	<b>SDC 3072-V15CIDM 7</b> Установка умягчения	0,000
HT00136321	<b>SDC 3072-V2CIDM 5</b> Установка умягчения	0,000
HT00136322	<b>SDC 3072-V2CIDM 7</b> Установка умягчения	0,000
HT00136325	<b>SDC 3672-V2CIDM 5</b> Установка умягчения	0,000
HT00136326	<b>SDC 3672-V2CIDM 7</b> Установка умягчения	0,000
HT00136330	<b>SSC 0835-V1CIDM</b> Установка умягчения	0,000
HT00136331	<b>SSC 0835-V1TCDT</b> Установка умягчения	0,000
HT00136334	<b>SSC 0844-V1CIDM</b> Установка умягчения	0,000
HT00136335	<b>SSC 0844-V1TCDT</b> Установка умягчения	0,000
HT00136338	<b>SSC 1044-V1CIDM</b> Установка умягчения	0,000
HT00136339	<b>SSC 1044-V1TCDT</b> Установка умягчения	0,000
HT00136342	<b>SSC 1054-V1CIDM</b> Установка умягчения	0,000
HT00136343	<b>SSC 1054-V1TCDT</b> Установка умягчения	0,000
HT00136346	<b>SSC 1248-V1CIDM</b> Установка умягчения	0,000
HT00136347	<b>SSC 1248-V1TCDT</b> Установка умягчения	0,000
HT00136350	<b>SSC 1354-V1CIDM</b> Установка умягчения	0,000
HT00136351	<b>SSC 1354-V1TCDT</b> Установка умягчения	0,000
HT00136354	<b>SSC 1465-V1CIDM</b> Установка умягчения	0,000
HT00136355	<b>SSC 1465-V1TCDT</b> Установка умягчения	0,000
HT00136358	<b>SSC 1665-V1CIDM</b> Установка умягчения	0,000
HT00136359	<b>SSC 1665-V1TCDT</b> Установка умягчения	0,000
HT00136362	<b>SSC 1865-V1CIDM</b> Установка умягчения	0,000

Артикул	Наименование	На складе
HT00136363	SSC 1865-V1TCIDT Установка умягчения	0,000
HT00136365	SSC 1865-V125CIDT Установка умягчения	0,000
HT00136368	SSC 2162-V15CIDT Установка умягчения	0,000
HT00136369	SSC 2162-V15CIDM Установка умягчения	0,000
HT00136371	SSC 2162-V125CIDT Установка умягчения	0,000
HT00136374	SSC 2472-V15CIDM Установка умягчения	0,000
HT00136375	SSC 2472-V15CIDT Установка умягчения	0,000
HT00136378	SSC 3072-V15CIDM Установка умягчения	0,000
HT00136379	SSC 3072-V15CIDT Установка умягчения	0,000
HT00136381	SSC 3072-V2CIDM Установка умягчения	0,000
HT00136382	SSC 3072-V2CIDT Установка умягчения	0,000
HT00136385	SSC 3672-V2CIDM Установка умягчения	0,000
HT00136386	SSC 3672-V2CIDT Установка умягчения	0,000
HT00136391	STC 0835-V1TTCIDM Установка умягчения	0,000
HT00136395	STC 0844-V1TTCIDM Установка умягчения	0,000
HT00136399	STC 1044-V1TTCIDM Установка умягчения	0,000
HT00136403	STC 1054-V1TTCIDM Установка умягчения	0,000
HT00136407	STC 1248-V1TTCIDM Установка умягчения	0,000
HT00136411	STC 1354-V1TTCIDM Установка умягчения	0,000
HT00136415	STC 1465-V1TTCIDM Установка умягчения	0,000
HT00136419	STC 1665-V1TTCIDM Установка умягчения	0,000
HT00136423	STC 1865-V1TTCIDM Установка умягчения	0,000
HT00136425	STC 1865-V125CIDM Установка умягчения	0,000
HT00136429	STC 2162-V1TTCIDM Установка умягчения	0,000
HT00136431	STC 2162-V125CIDM Установка умягчения	0,000
HT00136434	STR 0844-F73A Установка умягчения	0,000
HT00136436	STR 1044-F73A Установка умягчения	0,000
HT00136438	STR 1054-F73A Установка умягчения	0,000
HT00136440	STR 1248-F73A Установка умягчения	0,000
HT00136442	STR 1354-F73A Установка умягчения	0,000
HT00136444	STR 1465-F73A Установка умягчения	0,000
HT00136449	STrC 1465-V1CIDM 5 Установка умягчения	0,000
HT00136453	STrC 1665-V1CIDM 5 Установка умягчения	0,000
HT00136457	STrC 1865-V1CIDM 5 Установка умягчения	0,000
HT00136460	STrC 1865-V125CIDM 5 Установка умягчения	0,000
HT00136464	STrC 2162-V125CIDM 5 Установка умягчения	0,000
HT00136468	STrC 2160-V15CIDM 5 Установка умягчения	0,000
HT00136472	STrC 2469-V15CIDM 5 Установка умягчения	0,000
HT00136475	STrC 2469-V125CIDM 5 Установка умягчения	0,000
HT00136479	STrC 3072-V15CIDM 5 Установка умягчения	0,000
HT00136482	STrC 3072-V2CIDM 5 Установка умягчения	0,000

Артикул	Наименование	На складе
HT00136486	<b>STrC 3672-V2CIDM 5</b> Установка умягчения	0,000
HT00136492	<b>STrF 1465-2750NT 9.5</b> Установка умягчения непрерывного действия	0,000
HT00136497	<b>STrF 1665-2750NT 9.5</b> Установка умягчения непрерывного действия	0,000
HT00136501	<b>STrF 1665-2850NT 9.5</b> Установка умягчения непрерывного действия	0,000
HT00136506	<b>STrF 1865-2750NT 9.5</b> Установка умягчения непрерывного действия	0,000
HT00136510	<b>STrF 1865-2850NT 9.5</b> Установка умягчения непрерывного действия	0,000
HT00136515	<b>STrF 2160-2850NT 9.5</b> Установка умягчения непрерывного действия	0,000
HT00136519	<b>STrF 2160-2900NT 9.5</b> Установка умягчения непрерывного действия	0,000
HT00136524	<b>STrF 2169-2750NT 9.5</b> Установка умягчения непрерывного действия	0,000
HT00136529	<b>STrF 2469-2850NT 9.5</b> Установка умягчения непрерывного действия	0,000
HT00136533	<b>STrF 2469-2900NT 9.5</b> Установка умягчения непрерывного действия	0,000
HT00136538	<b>STrF 3072-2850NT 9.5</b> Установка умягчения непрерывного действия	0,000
HT00136542	<b>STrF 3072-2900NT 9.5</b> Установка умягчения непрерывного действия	0,000
HT00136547	<b>STrF 3672-2900NT 9.5</b> Установка умягчения непрерывного действия	0,000
HT00136552	<b>STrF 4278-3150NT 9.5</b> Установка умягчения непрерывного действия	0,000
HT00136556	<b>STrF 4278-3900NT 9.5</b> Установка умягчения непрерывного действия	0,000
HT00136561	<b>STrF 4882-3900NT 9.5</b> Установка умягчения непрерывного действия	0,000
HT00136563	<b>RA500</b> Установка умягчения кабинетного типа	0,000
HT00136564	<b>RA1000</b> Установка умягчения кабинетного типа	0,000
HT00136565	<b>RA1500</b> Установка умягчения кабинетного типа	0,000
<b>Установки напорной аэрации HYDROTECH</b>		
HT00136570	<b>PA 0844-AP2</b> Установка напорной аэрации	0,000
HT00136573	<b>PA 1044-AP2</b> Установка напорной аэрации	0,000
HT00136576	<b>PA 1054-AP2</b> Установка напорной аэрации	0,000
HT00136579	<b>PA 1248-AP2</b> Установка напорной аэрации	0,000
HT00136582	<b>PA 1354-AP2</b> Установка напорной аэрации	0,000
HT00136585	<b>PA 1465-AP2</b> Установка напорной аэрации	0,000
HT00136588	<b>PA 1665-AP2</b> Установка напорной аэрации	0,000
HT00136591	<b>PA 1865 AP2</b> Установка напорной аэрации	0,000
HT00136594	<b>PA 2160-AP2</b> Установка напорной аэрации	0,000
HT00136596	<b>PA 2160-AP200X</b> Установка напорной аэрации	0,000
HT00136600	<b>PA 2469-AP200X</b> Установка напорной аэрации	0,000
<b>Установки обезжелезивания HYDROTECH</b>		
HT00136604	<b>FSF 0844-5000</b> Установка безреагентного обезжелезивания	0,000
HT00136605	<b>FSF 0844-7700</b> Установка безреагентного обезжелезивания	0,000
HT00136607	<b>FSF 1044-5000</b> Установка безреагентного обезжелезивания	0,000
HT00136608	<b>FSF 1044-7700</b> Установка безреагентного обезжелезивания	0,000
HT00136610	<b>FSF 1054-5000</b> Установка безреагентного обезжелезивания	0,000
HT00136611	<b>FSF 1054-7000</b> Установка безреагентного обезжелезивания	0,000
HT00136613	<b>FSF 1248-5000</b> Установка безреагентного обезжелезивания	0,000
HT00136614	<b>FSF 1248-7000</b> Установка безреагентного обезжелезивания	0,000

Артикул	Наименование	На складе
HT00136616	<b>FSF 1354-5000</b> Установка безреагентного обезжелезивания	0,000
HT00136617	<b>FSF 1354-7000</b> Установка безреагентного обезжелезивания	0,000
HT00136619	<b>FSF 1465-5000</b> Установка безреагентного обезжелезивания	0,000
HT00136620	<b>FSF 1465-7000</b> Установка безреагентного обезжелезивания	0,000
HT00136621	<b>FSF 1465-2850</b> Установка безреагентного обезжелезивания	0,000
HT00136623	<b>FSF 1665-7700</b> Установка безреагентного обезжелезивания	0,000
HT00136624	<b>FSF 1665-2850</b> Установка безреагентного обезжелезивания	0,000
HT00136626	<b>FSF 1865-7700</b> Установка безреагентного обезжелезивания	0,000
HT00136627	<b>FSF 1865-2850</b> Установка безреагентного обезжелезивания	0,000
HT00136629	<b>FSF 2160-7700</b> Установка безреагентного обезжелезивания	0,000
HT00136630	<b>FSF 2160-2850</b> Установка безреагентного обезжелезивания	0,000
HT00136631	<b>FSF 2160-3150</b> Установка безреагентного обезжелезивания	0,000
HT00136633	<b>FSF 2469-7700</b> Установка безреагентного обезжелезивания	0,000
HT00136634	<b>FSF 2469-2850</b> Установка безреагентного обезжелезивания	0,000
HT00136635	<b>FSF 2469-3150</b> Установка безреагентного обезжелезивания	0,000
HT00136637	<b>FSF 3072-2850</b> Установка безреагентного обезжелезивания	0,000
HT00136638	<b>FSF 3072-3150</b> Установка безреагентного обезжелезивания	0,000
HT00136640	<b>FSF 3672-3150</b> Установка безреагентного обезжелезивания	0,000
HT00136642	<b>FSF 4278-3150</b> Установка безреагентного обезжелезивания	0,000
HT00136644	<b>FSF 4882-3150</b> Установка безреагентного обезжелезивания	0,000
HT00136646	<b>FSF 6386-3150</b> Установка безреагентного обезжелезивания	0,000
HT00136650	<b>FSF\R 0844-5600SEM</b> Установка реагентного обезжелезивания	0,000
HT00136653	<b>FSF\R 1044-5600SEM</b> Установка реагентного обезжелезивания	0,000
HT00136656	<b>FSF\R 1054-5600SEM</b> Установка реагентного обезжелезивания	0,000
HT00136659	<b>FSF\R 1248-7700SEM</b> Установка реагентного обезжелезивания	0,000
HT00136662	<b>FSF\R 1354-7700SEM</b> Установка реагентного обезжелезивания	0,000
HT00136665	<b>FSF\R 1465-7700SEM</b> Установка реагентного обезжелезивания	0,000
HT00136668	<b>FSF\R 1665-7700SEM</b> Установка реагентного обезжелезивания	0,000
HT00136669	<b>FSF\R 1665-2850SEM</b> Установка реагентного обезжелезивания	0,000
HT00136672	<b>FSF\R 1865-7700SEM</b> Установка реагентного обезжелезивания	0,000
HT00136673	<b>FSF\R 1865-2850SEM</b> Установка реагентного обезжелезивания	0,000
HT00136676	<b>FSF\R 2160-7700SEM</b> Установка реагентного обезжелезивания	0,000
HT00136677	<b>FSF\R 2160-2850SEM</b> Установка реагентного обезжелезивания	0,000
HT00136680	<b>FSF\R 2469-2850SEM</b> Установка реагентного обезжелезивания	0,000
<b>Установки дозирования HYDROTECH</b>		
HT00136685	<b>DS 6E06</b> Установка пропорционального дозирования	0,000
HT00136686	<b>DS 6E1</b> Установка пропорционального дозирования	0,000
HT00136687	<b>DS 6E2</b> Установка пропорционального дозирования	0,000
HT00136688	<b>DS 6E1506</b> Установка пропорционального дозирования	0,000
HT00136689	<b>DS 6E2006</b> Установка пропорционального дозирования	0,000
HT00136690	<b>DS 6E2506</b> Установка пропорционального дозирования	0,000



Артикул	Наименование	На складе
HT00136691	<b>DS 6E151</b> Установка пропорционального дозирования	0,000
HT00136692	<b>DS 6E201</b> Установка пропорционального дозирования	0,000
HT00136695	<b>DS 6E25N1</b> Установка пропорционального дозирования	0,000
HT00136697	<b>DS 6E25hw06</b> Установка пропорционального дозирования	0,000
HT00136698	<b>DS 6E25hw1</b> Установка пропорционального дозирования	0,000
HT00136701	<b>DS 6E32N1</b> Установка пропорционального дозирования	0,000
HT00136704	<b>DS 6E32hwN1</b> Установка пропорционального дозирования	0,000
HT00136707	<b>DS 6E40N1</b> Установка пропорционального дозирования	0,000
HT00136710	<b>DS 6E40hwN1</b> Установка пропорционального дозирования	0,000
HT00136713	<b>DS 6E50N1</b> Установка пропорционального дозирования	0,000
HT00136716	<b>DS 6E50hwN1</b> Установка пропорционального дозирования	0,000
HT00136719	<b>DS 6E6510N2</b> Установка пропорционального дозирования	0,000
HT00136722	<b>DS 6E8010N2</b> Установка пропорционального дозирования	0,000
HT00136725	<b>DS 6E10010N2</b> Установка пропорционального дозирования	0,000
HT00136728	<b>DS 6E15hw06</b> Установка пропорционального дозирования	0,000
HT00136729	<b>DS 6E15hw1</b> Установка пропорционального дозирования	0,000
HT00136732	<b>DS 6E20hw06</b> Установка пропорционального дозирования	0,000
HT00136733	<b>DS 6E20hw1</b> Установка пропорционального дозирования	0,000
HT00136738	<b>DS 6E65hw10N2</b> Установка пропорционального дозирования	0,000
HT00136743	<b>DS 6E80hw10N2</b> Установка пропорционального дозирования	0,000
HT00136748	<b>DS 6E100hw10N2</b> Установка пропорционального дозирования	0,000
HT00136750	<b>DS 6EpH1</b> Установка пропорционального дозирования	0,000
HT00136751	<b>DS 6EpH2</b> Установка пропорционального дозирования	0,000
HT00136752	<b>DS 61</b> Установка пропорционального дозирования	0,000
HT00136753	<b>DS 62</b> Установка пропорционального дозирования	0,000
HT00136754	<b>DS 606</b> Установка пропорционального дозирования	0,000
HT00136759	<b>КОМПЛЕКСОН НТ 1.5 Эк ПД</b> Установка дозирования комплексонов	0,000
HT00136761	<b>КОМПЛЕКСОН НТ 1.5 Ст2 ПД</b> Установка дозирования комплексонов	0,000
HT00136764	<b>КОМПЛЕКСОН НТ 2.5 Эк ПД</b> Установка дозирования комплексонов	0,000
HT00136766	<b>КОМПЛЕКСОН НТ 2.5 Ст2 ПД</b> Установка дозирования комплексонов	0,000
HT00136769	<b>КОМПЛЕКСОН НТ 3.5 Эк ПД</b> Установка дозирования комплексонов	0,000
HT00136771	<b>КОМПЛЕКСОН НТ 3.5 Ст2 ПД</b> Установка дозирования комплексонов	0,000
HT00136774	<b>КОМПЛЕКСОН НТ 10 Ст2 ПД</b> Установка дозирования комплексонов	0,000
HT00136777	<b>КОМПЛЕКСОН НТ 15 Ст2 ПД</b> Установка дозирования комплексонов	0,000
<b>Реагенты для водоподготовки HYDROTECH</b>		
HT00136780	<b>HYDROCHEM 110</b> Ингибитор отложений солей с антикоррозионными свойствами 22кг	0,000
HT00136781	<b>HYDROCHEM 140</b> Реагент для химического связывания кислорода 22кг	0,000
HT00136783	<b>HYDROCHEM 160/1</b> Ингибитор для котлов и для щелочности 20кг	0,000
HT00136785	<b>HYDROCHEM 170Б</b> Реагент для биоцидной обработки мембран на основе соединений брома 29кг	0,000

Артикул	Наименование	На складе
HT00136787	<b>HYDROCHEM 710/40</b> Реагент для конденсатных линий пищевой промышленности и непищевой промышленности 20кг	0,000
HT00136788	<b>HYDROCHEM 710/35A</b> Ингибитор коррозии для теплосетей, ТЭЦ взамен умягчения 31кг	0,000
HT00136790	<b>HYDROCHEM 530A</b> Реагент для промывки оборудования из стали 22кг	0,000
HT00136791	<b>HYDROCHEM 530B</b> Реагент для промывка оборудования из материалов из цветных металлов и нержавеющей стали 22кг	0,000
HT00136792	<b>HYDROCHEM 420</b> Биоцид для оборотных систем (гуанидины) 20кг	0,000
HT00136793	<b>HYDROCHEM 125</b> Ингибитор коррозии для теплосетей, ТЭЦ 28кг	0,000
HT00136794	<b>HYDROCHEM 121</b> Ингибитор коррозии и солеотложений для водогрейных котлов 28кг	0,000
HT00136795	<b>HYDROCHEM 520</b> Антискалант для установок обратного осмоса 28кг	0,000
HT00136796	<b>HYDROCHEM 620</b> Реагент для кислотной CIP-мойки мембран 20кг	0,000
<b>Материалы фильтрующие HYDROTECH</b>		
HT00136798	<b>Filter AG</b> Материалы фильтрующие	0,000
HT00136799	<b>Сорбент AC</b> Материалы фильтрующие	0,000
HT00136800	<b>Сорбент ОДМ</b> Материалы фильтрующие	0,000
HT00136801	<b>BIRM</b> Материалы фильтрующие	0,000
HT00136802	<b>MTM</b> Материалы фильтрующие	0,000
HT00136803	<b>Manganese Green Sand</b> Материалы фильтрующие	0,000
HT00136804	<b>Активированный уголь</b> Материалы фильтрующие	0,000
HT00136806	<b>Lewatit S1567</b> Материалы фильтрующие	0,000
HT00136808	<b>Tulsion T42Na</b> Материалы фильтрующие	0,000

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Минск (375)257-127-884  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижегород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12

Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Саранск (8342)22-96-24  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Ташкент (998)71-205-18-59  
Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884 Узбекистан +998(71)205-18-59  
Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [hty@nt-rt.ru](mailto:hty@nt-rt.ru) || сайт: [hydrotech.nt-rt.ru](http://hydrotech.nt-rt.ru)